


easescreen

INFOBLATT ZUM EASESCREEN PLAYER



Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise vor der Inbetriebnahme des Players genau durch !



Umgebungsbedingungen:

- Temperatur: 5 - 45°C
- Luftfeuchtigkeit: 8 bis 95 % nicht kondensierend
- Seehöhe: -305 bis 3.050 m
- Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz
- Eingangsspannung: 100 bis 260 AC
- Montage: Lüftungswege müssen frei bleiben und die Lüfter sollten nicht nach unten ausgerichtet sein

Auf dem easescreen Player PC wurde die jeweils erworbene easescreen POV-Client Software Version bereits vorinstalliert und aktiviert. Der Player ist somit spielbereit.

Details zu der installierten Software Version befinden sich auf dem Produkt-Aufkleber, welcher am PC-Gehäuse sowie auf der Verpackung angebracht ist.

Die easescreen Software-Lizenz ist an die Hardware gebunden. D.h. Änderungen (hinzufügen oder entfernen) von Komponenten (z.B. Netzwerkkarten) machen eine Neu-Lizenzierung des Gerätes erforderlich.

Bei etwaigen Support-Anfragen muss die Seriennummer des Gerätes sowie der Product-Key, beide befinden sich auf dem Aufkleber, angegeben werden.

! Support Vereinbarung muss vorhanden sein! !

Auf dem Player wurde ein Standard-Setup ausgeführt. Wir empfehlen daher diese Standard Einträge aus Sicherheitsgründen zu ändern. Details zur Standard-Installation sind im Folgenden aufgelistet:

- easescreen POV-Client Benutzername und Passwort: FELDTECH; Port 20000
- Ultra-VNC Standard PW: FELDTECH_VNC; Port 5900
- Microsoft Remote Desktop Benutzername: Administrator, PW: FELDTECH
- Standard-Windows Benutzername: Administrator, PW: FELDTECH
- Installierte Dritt-Software: Flash Player 10, PowerPoint Viewer 2010, Combined Community Codec Pack, Quicktime 7, .NET 3.5
- Es ist auf die Lizenzbedingungen der verwendeten Dritt-Software zu achten.

Inbetriebnahme:

Schließen Sie Strom-, Monitor- und Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein.

* Symbolfoto - das tatsächliche Aussehen kann variieren !